



ΡL

# Instrukcja obsługi

KONTROLER PRZEWODOWY

# **KONTROLER PRZEWODOWY** Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, zapoznaj się z instrukcją i przechowuj ją do wykorzystania w przyszłości.

W przypadku zagubienia instrukcji obsługi, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę www.kaisai.com lub prześlij wiadomość email na adres: handlowy@kaisai.com, w celu uzyskania wersji elektronicznej instrukcji.

# SPIS TREŚCI

1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	06
<ul><li>1.1 Znaki bezpieczeństwa</li><li>1.2 Informacje dla użytkowników</li></ul>	06 06
2 DOKUMENTACJA	09
3 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	10
<ul> <li>3.1 Nazwy i funkcje</li> <li>3.2 Przełącznik interfejsu</li> <li>3.3 Układ interfejsu</li> </ul>	10 11 12
4 OPERACJE PODSTAWOWE	21
<ul> <li>4.1 Blokowanie/odblokowanie ekranu</li> <li>4.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia .</li> <li>4.3 Ustawienia temperatury</li> <li>4.4 Zmiana trybu</li> </ul>	21 21 21 21

5 INNE FUNKCJE I USTAWIENIA	. 25
<ul> <li>5.1 Harmonogram</li> <li>5.2 Temperatura otoczenia zewnętrzna</li> <li>5.3 CWU</li> <li>5.4 Ustawienia</li> <li>5.5 Stan urządzenia</li> <li>5.6 Informacje o błędach</li> </ul>	. 25 . 36 . 42 . 45 . 53 . 57
<ul> <li>6 KONFIGURACJA INSTALACJI</li></ul>	. 59 . 60 . 61

5.7 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA ...... 54

# 1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kontrolera przewodowego. Przed przystąpieniem do obsługi kontrolera przewodowego należy zapoznać się z tym dokumentem i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję i wszystkie inne stosowne dokumenty należy przekazać użytkownikowi końcowemu.

# \land OSTRZEŻENIE

Należy postępować zgodnie ze środkami ostrożności zawartymi w INSTRUKCJI INSTALACJI, aby prawidłowo korzystać z pompy ciepła.

# 1.1 Znaki bezpieczeństwa

Zawarte w dokumencie ostrzeżenia dotyczące podejmowanych działań:

# \land OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

# **UWAGA**

Informacje dodatkowe.

### 1.2 Informacje dla użytkownika

Jeśli nie masz pewności, jak obsługiwać jednostkę, skontaktuj się z osobą, która ją zamontowała.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci, które ukończyły 8 rok oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem sprawowania nad nimi nadzoru lub jeśli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- · Jednostka jest oznaczona następującymi symbolami:



Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych ani elektronicznych nie można mieszać ze zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. Nie próbować samodzielnie demontować systemu. Demontaż układu i uzdatnianie czynnika chłodniczego, oleju i innych części musi być wykonana przez uprawnionego instalatora i musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jednostkę należy dostarczyć do punktu zbiórki, skąd zostanie przekazana do ponownego użytku lub recyklingu. Gwarantując prawidłową utylizację produktu pomagasz niwelować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej informacji uzyskasz od montera lub przedstawicieli władzy lokalnej.

• Warunki pracy kontrolera przewodowego.

Napięcie wejściowe	18 V DC	
Temperatura robocza	Od -10 do 43°C	
Wilgotność	≤90% WILG. WZGL.	

#### ▲ Ostrzeżenie i rozwiązywanie problemów związanych z awariami sieci

Podłączając produkt do sieci, trzymać produkt jak najbliżej telefonu.

Obecnie produkt obsługuje tylko routery pracujące w paśmie 2,4 GHz.

Znaki specjalne, takie jak znaki interpunkcyjne i spacje, nie są zalecane jako część nazwy WLAN.

Liczba urządzeń łączących się z tym samym routerem nie powinna przekraczać 10. W przeciwnym razie urządzenia mogą zostać odłączone z powodu niestabilnych sygnałów.

W przypadku zmiany hasła routera lub WLAN, należy wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować urządzenia.

-----

Zawartość aplikacji może ulec zmianie wraz z aktualizacją wersji. W takim przypadku nadrzędnie traktowana jest aktualna wersja.

Informacje na temat Wi-Fi

Zakres częstotliwości transmisji WIFI: 2,400 ~ 2,4835 GHz EIRP  $\leq$  20 dBm

# 2 DOKUMENTACJA

Ten dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Kompletny zestaw składa się z:

### Instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji

Format: papier (dołączony do jednostki zewnętrznej)

### Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

Przygotowanie do montażu, dobre praktyki (więcej informacji w tym artykule, tylko dla instalatorów i zaawansowanych użytkowników)

Format: plik cyfrowy.

### Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

Krótki przewodnik dotyczący podstawowego użytkowania

Format: papier (dołączony do jednostki zewnętrznej)

### Instrukcja z danymi technicznymi

Dane dotyczące wydajności i informacje ERP Format: papier (dołączony do jednostki zewnętrznej)

### Narzędzia internetowe (APLIKACJA)

APLIKACJA: zeskanować kod QR

# 3 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 3.1 Nazwy i funkcje



Ikona	Nazwa	Definicja
≡	Menu/Powrót*	Nacisnąć, aby wejść do strony menu (ze strony głównej) / powrócić do poprzedniej strony (ze strony innej niż główna)
0	Potwierdź	Potwierdzenie wyboru / Zapisanie ustawień / Przejście do następnej strony
U	WŁ./WYŁ.	Włączyć/wyłączyć strefę 1/strefę 2/CWU Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wszystkie urządzenia (strefa 1 / strefa 2 / CWU).
$\langle \rangle$	Nawigacja: w górę, w dół w lewo, w prawo	Nacisnąć, aby nawigować kursorem w celu dostosowania ustawień (przytrzymanie go przez 1 sekundę może rozpocząć szybką regulację)

\* Przytrzymać przez 2 sekundy, aby powrócić do strony głównej.



\* Aby przełączyć się ze strony A na stronę B, najpierw należy wybrać urządzenie.

\*\*Aby przełączyć się ze strony C na stronę D, najpierw należy wybrać ikonę celu.

\*\*\*Aby przełączyć ze strony D na stronę C, nacisnąć 🧮 kilka razy (w zależności od poziomu strony).

### 3.3 Układ interfejsu Strona A – Strona główna



Nie	Nazwa		Ikona	Uwaga
1	Temperatura zewnętrzna otoczenia		ന്ദ -10℃	Bieżąca temperatura zewnętrzna otoczenia
		Temperatura	29,ऀ ≆ึึ≀	Wskaźnik zapala się, gdy strefa 2 iest WŁACZONA i zmienia kolor
2* Temperatura strefy 2	Bieżąca temperatura pokojowa	₩	na szary, gdy strefa 2 jest WYŁĄCZONA. Gdy temperatura jest kontrolowana przez temperaturę pokojowawyświetlane jest 1 tł	
		Bieżąca temperatura wody	₹Ĩ	Kiedy temperaturą jest kontrolowana przez temperaturę wody, wyświetlane jest $\underbrace{i}_{i}$

		Ustawienie temperatury	6	Po wybraniu strefy 2 widoczny jest wskaźnik strefy i ustawiona temperatura.
3* Urzą stref		Radiator	###	Wyświetla IIII , lub 🦳 w zależności od ustawień instalatora.
	Urządzenia strefy 2	Ogrzewanie podłogowe	<u> </u>	Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy strefa 2 działa w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy
		Klimakonwektor		strefa 2 działa w trybie chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy strefa 2 jest wyłączona.
		Temperatura	29,ँ 29,ँ	Wskaźnik zapala się, gdy strefa 1 jest włączona i zmienia kolor na
4	4 Temperatury	Bieżąca temperatura pokojowa	<u>19</u>	szary, gdy strefa 1 jest wyłączona. Gdy temperatura jest kontrolowana przez temperaturę pokojową, wyświetlane jest ๅ - ք.
strefy 1	strefy 1	Bieżąca temperatura wody	₹Ĩ	Gdy temperatura jest kontrolowana przez temperaturę wody, jest wyświetlane 🏹 ჩ. Gdy wybrana jest Strefa 1
		Ustawienie temperatury	(Of	widoczny jest wskaźnik strefy i ustawiona temperatura.
5	Wskaźnik strefy 1		Strefa 1	Wskazuje, że ta strefa jest Strefą 1.

6	Urządzenie strefy 1	Radiator	###	Wyświetla <b>###</b> ,
		Ogrzewanie podłogowe		Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy strefa 1 działa w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy
		Klimakonwektor		strefa 1 działa w trybie chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy strefa 1 jest wyłączona.
Zamek		Ð	Widoczny, gdy ekran jest zablokowany.	
7	Tryb cich	у	₿ 2	Widoczny, gdy aktywny jest tryb cichy.
	WLAN connection – Połączenie USB		(ŗ	Widoczny podczas łączenia WLAN i po pomyślnym nawiązaniu połączenia WLAN.
	Intel. energetyka		戽	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej energetyki jest aktywna.
8	Błąd		⚠ E01	Widoczne, gdy wystąpi jakikolwiek błąd.
9**	Tomporatura	Temperatura	50,ऀ≅≋്ള	Wskaźnik świeci się, gdy CWU jest WŁĄCZONE i zmienia kolor
	zbiornika CWU	Bieżąca temperatura wody	₹Ĩ	na szary, gdy CWU jest WYŁĄCZONE. Po wybraniu CWU widoczna jest ustawiona temperatura.

		Ustawienie temperatury	6	
10**	Zbiornik CWU			Kolor ikony jest pomarańczowy, gdy ogrzewanie CWU jest WŁĄCZONE. Kolor ikony jest szary, gdy podgrzewanie CWU jest wyłączone.
11**	Szybka C	CWU	>>	Widoczny, gdy aktywna jest szybka CWU.

\* Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona. \*\*Niewidoczny, jeśli TRYB CWU jest wyłączony.

#### Strona B – Strona urządzenia



Nie	Nazwa		Ikona	Uwaga
	Data		01-12-2022	Bieżąca data (DD-MM-RRRR) i godzina (HH:MM) kontrolera
	Godz		9:41	przewodowego.
2	Wskaźnik strefy		Strefa 1	Wyświetlić 1 lub 2 w zależności od wybranej strefy.
	Temperatura		29,6 29,6	Gdy temperatura jest kontrolowana
3	Bieżąca ten pokojowa	nperatura	<u> </u>	przez temperaturę pokojową, wyświetlane jest f Kiedy temperatura jest
	Bieżąca temperatura wody		₩Ĩ	kontrolowana przez temperaturę wody, wyświetlane jest $\widetilde{\Sigma}_{A}$ .
	Ustawienie temperatury		୍ର	- ()
	Image: Ward with the second	Wyświetla IIII , lub w zależności od ustawienia instalatora.		
4		Ogrzewanie podłogowe		gdy wybrane urządzenie jest w trybie grzania. Kolor ikony jest niebieski, gdy wybrane urządzenie jest w trybie
		Klimakonwektor		chłodzenia. Kolor ikony jest szary, gdy wybrane urządzenie jest WYŁĄCZONE.

	Grzałka elektryczna	ţ	Widoczny, jeśli którakolwiek z grzałek elektrycznych jest aktywna.
	Zegar dzienny	Θ	Widoczny, jeśli dzienny minutnik jest aktywny.
	Tryb cichy	₿¥	Widoczne, gdy aktywny jest tryb cichy.
	Tryb urlopowy	Ð	Widoczny, gdy aktywny jest tryb urlopowy.
	Sprężarka	Ë	Widoczny podczas pracy sprężarki.
	Pompa wodna	Ð	Widoczny, gdy pracuje zintegrowana pompa wodna.
	Tryb oszczędzania energii	(à	Widoczny, gdy aktywny jest tryb ECO.
5	Środek zapobiegający zamarzaniu	≫	Widoczny, gdy aktywna jest funkcja przeciwzamrożeniowa.
	Odszranianie	**	Widoczny, gdy funkcja odszraniania jest aktywna.
	Dodatkowe źródło ciepła	$\approx$	Widoczny, gdy dodatkowe źródło ciepła jest aktywne.
	Elektryczność sieciowa	Ē	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnałem wejściowym jest prąd z sieci.
	Prąd w godzinach szczytu	<u>\∕</u> ₽	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnał wejściowy to energia elektryczna w godzinach szczytu.
	Zielona energia elektryczna	G <b>u</b>	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej sieci jest aktywna, a sygnał wejściowy to bezpłatna energia elektryczna.
	Słoneczne	ش	Widoczny, gdy aktywna jest funkcja ogrzewania słonecznego.

	Dezynf.		Ø	Widoczny, gdy funkcja dezynfekcji jest aktywna.
	Minutnik tygodniowy		7	Widoczny, gdy zegar tygodniowy jest aktywny.
	Temperatura zewnętrzna otoczenia		ന്ദ -10℃	Bieżąca temperatura zewnętrzna otoczenia.
	Błąd		$\triangle$	Widoczne, gdy wystąpi jakikolwiek błąd.
6	6 WLAN connection – Połączenie USB		(ŗ	Widoczny podczas łączenia WLAN i po pomyślnym nawiązaniu połączenia WLAN
Intel. energetyka		肉	Widoczny, gdy funkcja inteligentnej energetyki jest aktywna.	
		Ikona minutnika	Ċ	
		Minutnik	01:00	
7 V n	Wskaźnik minutnika	Ustawienie trybu pracy minutnika		Wyswietla ostatnie informacje o włączniku czasowym (tylko w przypadku włącznika czasowego). Gdy żaden minutnik nie jest aktywny, wyświetlany jest "".
		Ustawienie temperatury minutnika	26,5℃	

#### Strona C – Strona menu



Nr	Nazwa	Ikona	Definicja
1	Tryb	-ờ-	Ustawienie trybu pracy urządzenia.
2	Harmon.		System działa zgodnie z harmonogramem.
3	Temperatura otoczenia zewnętrzna		Odczekać na regulację temperatury wody w zależności od temperatury otoczenia na zewnątrz.
4	CWU		Ustawienia CWU.
5	Ustaw.	B	Ustawienia główne.
6	Stan jedn.	Ø	Więcej informacji o urządzeniu i jego stanie działania.
7	Inf. o błędach		Historia błędów.
8	FAQ	0	Pomoc w przypadku typowych pytań.

#### Strona D - Strona ustawień i informacji



Układ strony różni się w zależności od dokonanego wyboru. Jest to albo strona ustawień, na której można dostosować parametry, albo strona informacyjna, która zawiera tylko dodatkowe informacje.

# 4 PODSTAWOWE OPERACJE

### 4.1 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Ekran przyciemnia się po 30 sekundach bezczynności, a następnie wyłącza się po 10 sekundach.

Aby zablokować lub odblokować 🔇 ekran 🔉 , przytrzymać jednocześnie i przez 1,5 sekundy.

# 4.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia

Wybrać urządzenie (ikona 3, 6 lub 10) na stronie A i nacisnąć 🕖 , aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ wybrane urządzenie.

Kolor urządzenia na kontrolerze przewodowym	Stan urządzenia
Ciemnoszary	WYŁ.
Jasnopomarańczowy	WŁ. (tryb grzania)
Jasnoniebieski	WŁ. (tryb chłodzenia)

### 4.3 Ustawienia temperatury

Wybrać urządzenie i nacisnąć  $\frown$  oraz  $\bigtriangledown$  , aby ustawić ustawioną temperaturę.

• Regulacja temperatury zadanej jest możliwa niezależnie od stanu urządzenia.

### 4.4 Zmiana trybu



Przejść do ikony 1 na stronie C, aby zmienić tryb pracy.



Nacisnąć < lub > , aby zmienić tryb pracy. Trzy tryby są opcjonalne: Ogrzewanie, chłodzenie i auto.

# 

Informacje o trybie automatycznym:

• Urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy w oparciu o temperaturę otoczenia na zewnątrz i niektóre zaawansowane ustawienia instalatora.

Można wyświetlić interfejsy jak poniżej, gdy urządzenie pracuje w różnych trybach.

Ogrzewanie:



Chłodz .:



#### Auto:



# **5 INNE FUNKCJE I USTAWIENIA**

Poniżej przedstawiono ustawienia i instrukcje obsługi ikon 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na stronie C.



### 5.1. Harmonogram



Można tworzyć plany pracy urządzenia.

Minutnik dzienny, str. 1	WŁ. 🕽
Minutnik dzienny, str. 2	WŁ. 🕽
Min. dzienny CWU	WYŁ.
Tygodniowy plan strefy 1	WŁ. 🕽

Tygodniowy plan, str. 2	WŁ.
Harm. tyg. CWU	WŁ. >
Poza domem	WYŁ. <b>&gt;</b>
Urlop w domu	WŁ. 🕽

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy harmonogram jest aktywny i "WYŁ.", gdy harmonogram jest nieaktywny.

# 

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji. Ta funkcja jest oparta na aktualnym czasie wyświetlanym na kontrolerze przewodowym. Upewnić się, że czas jest prawidłowy.

### Minutnik dzienny, str. 1

Dla harmonogramu dziennego dla strefy 1 można ustawić 4 parametry. Można ustawić do 6 poleceń.

	Mi	nutnik	dzienny, str. 1	
Nr	Godz	Tryb	Temp.	_
01	01:00	-ờ-	26°C	$\bullet$
02	20:00	<u>-ờ</u> -	26°C	
03	00:30	WYŁ.	0°C	
04	00:30	<del>\</del> ¢	26°C	

# 🖓 UWAGA

Dzienny harmon .: Polecenia powtarzają się każdego dnia.

Godz	Godzina, o której urządzenie zaczyna wykonywać następujące polecenie.
Tryb	Tryb, w którym urządzenie zaczyna pracować od ustawionej godziny. WYŁ. oznacza, że Strefa 1 wyłącza się o ustawionej godzinie.
Temp	Temperatura docelowa urządzenia w ustawionym trybie.
Status	Stan ustawienia harmonogramu. Jeśli żaden programator nie jest aktywny, programator dzienny Strefy 1 jest nieaktywny.

#### Minutnik dzienny, str. 2

Dzienny harmon. dla str. 2. Patrz Minutnik dzienny, str. 1.

Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja PODW. STREF. jest wyłączona.

#### Min. dzienny CWU

Dzienny harmonogram ogrzewania CWU. Patrz Minutnik dzienny, str. 1. Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja TRYB CWU jest wyłączona.

#### Tygodniowy plan, str. 1

Tygodniowy plan dla strefy 1. Można ustawić do 4 harmonogramów.

Harmonogram 1	WŁ. 🗲
Harmonogram 2	WŁ. 🗲
Harmonogram 3	WYŁ. 🗲
Harmonogram 4	WŁ. 🕽

# 

Tygodniowy plan: Polecenia powtarzają się co tydzień.

Plan tygodn. 1, str. ⁄	
Tygodniowy plan	

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

l ygodniowy plan	
Dzień	Co dzień 🖒
Polecenie	>

### Dzień:

$\oslash$
0
0
0

Polecenie:

	F	Plan ty	/godn. 1,	str. 1		
Nr	Godz	Tryb	Temp.			
01	01:00	Ņ.	26,5°C		$\bigcirc$	
02	20:00	Ņ.	26,5°C			
03	00:30	-ờ-	26,5°C			
04	00:30	ò.	26,5°C			

Tygodniowy plan	Wskazuje stan planu tygodniowego.
Dzień	Dzień, w którym następujące polecenie jest aktywne w ciągu tygodnia. Należy wybrać co najmniej jeden dzień.
Polecenie	Patrz Minutnik dzienny, str. 1.

#### Tygodniowy plan, str. 2

Tygodniowy plan dla strefy 2. Patrz plan tygodniowy Strefy 1.

Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja PODW. STREF. jest wyłączona.

#### Harm. tyg. CWU

Plan tygodniowy ogrzewania CWU. Patrz Plan tygodniowy Strefy 1 i dzienny programator CWU.

Ten element jest niewidoczny, jeśli opcja TRYB CWU jest wyłączona.

#### Poza domem

Zaplanować urlop, zapewniając łagodną temperaturę w mieszkaniu, aby zapobiec zamarzaniu.

	Poza domem	
Bieżący stan		

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

	Poza domem
Bieżący stan	
Od	15-08-2022
Do	17-09-2022
Tryb grzania	

iem
ightarrow
C

Bieżący stan	Wskazuje stan trybu urlopowego.
Od	Dzień, w którym rozpoczyna się tryb urlopowy (00:00 tego dnia).
Do	Dzień, w którym kończy się tryb urlopowy (24:00 tego dnia).

Tryb grzania*	Wskazuje stan trybu grzania.
Temp. ogrzew.*	Temperatura docelowa urządzenia w trybie grzania.
Tryb CWU**	Wskazuje stan trybu grzania CWU.
Temp. CWU**	Temperatura docelowa urządzenia w trybie przygotowania CWU.
Dezynf.***	Wskazuje stan funkcji dezynfekcji.

\* Niewidoczne, jeśli tryb grzania jest nieaktywny.

\*\* Niewidoczne, jeśli tryb CWU jest wyłączony.

\*\*\* Niewidoczne, jeśli tryb CWU lub dezynfekcja są nieaktywne.

### 

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji.

Zamknąć tryb urlopowy:

Gdy tryb urlopowy jest aktywny, nacisnąć dowolny przycisk na kontrolerze przewodowym. Następnie pojawi się strona potwierdzenia.

Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

#### Urlop w domu

W przypadku, gdy użytkownik zostaje w domu na urlop, użytkownik może to stworzyć niestandardowy harmonogram.

	Urlop w domu	
Bieżący stan		$\odot$

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

Urlop	w domu
Bieżący stan	
Od	15-08-2022
Do	17-09-2022
Min. urlopowy, str. 1	WŁ. <b>&gt;</b>

Min. urlopowy, str. 2	WŁ. >
Min. urlopowy CWU	WŁ. >
	WŁ. 🗲

Bieżący stan	Wskazuje stan trybu Urlop w domu.
Od*	Dzień, w którym rozpoczyna się tryb Urlop w domu (00:00 tego dnia)
Do*	Dzień, w którym kończy się tryb Urlop w domu (24:00 tego dnia)
Min. urlopowy, str. 1*	Min. urlopowy, str. 1.
Min. urlopowy, str. 2*	Min. urlopowy, str. 2.
Min. urlopowy CWU*	Min. urlopowy CWU

\* Niewidoczny, jeśli tryb Urlop w domu jest nieaktywny.

# **UWAGA**

Można wyświetlić mniej elementów niż przestawione powyżej. Liczba widocznych elementów zależy od rzeczywistej aplikacji.

Wcześniejsze wyjście z trybu Urlop w domu:

Gdy aktywny jest tryb Urlop w domu, nacisnąć dowolny przycisk na kontrolerze przewodowym. Następnie pojawi się strona potwierdzenia. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

### 5.2 Temperatura otoczenia zewnętrzna



Zadana temperatura wody jest regulowana automatycznie w zależności od temperatury otoczenia na zewnątrz.

Ta funkcja służy wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie zastosuje krzywe temperaturowe, jeśli aktualny tryb pracy jest zgodny z aktywowaną funkcją

Ust.temp. otocz.	
Wstęp do ust. temp. otocz.	>
Tryb ogrz., str. 1	WŁ. 🗲
Tryb chł., str. 1	WYŁ. <b>&gt;</b>
Tryb ogrz., str. 2	WYŁ. >

Ust.temp. of	tocz.
Tryb chł., str. 2	WYŁ. >

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy ustawienie jest aktywne i ustawienie "WYŁ." jest nieaktywne.

# 

• Jeśli temperatura jest kontrolowana przez temperaturę wody, po włączeniu tej funkcji nie można ręcznie ustawić ustawionej temperatury (na stronie głównej). • Jeśli temperatura jest kontrolowana przez temperaturę pokojową, ustawioną temperaturę (na stronie głównej) można dostosować w zwykły sposób.

 Ta funkcja jest nieaktywna, jeśli urządzenie działa w trybie urlopowym lub w trybie urlopu w domu, a funkcja włącza się automatycznie (jeśli ta funkcja jest ustawiona jako aktywna), gdy urządzenie wychodzi z trybu urlopowego lub wakacyjnego.

#### Tryb ogrz., str. 1

Nastawa krzywej temperatury ogrzewania dla strefy 1.

	Tryb ogrz., str. T	
Krzywa temp.		$\odot$

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs

Tryb ogrz., str. 1	
Krzywa temp.	۲
Typ krzywej temp.	Standardowe
Poziom temp.	4
Odchyłka temp.	0℃

Krzywa temp.	Wskazuje stan funkcji krzywej temperatury.
Typ krzywej temperatury*	Wybierać typ krzywej, który ma być zastosowany. W sumie trzy rodzaje: Standardowy, ECO, Niest. Standardowe: Krzywe ustawione przez producenta, głównie dla typowych warunków ECO: Krzywe ustawione przez producenta w celu oszczędzania energii Niest.: Parametry krzywej można regulować, głównie dla zaawansowanych użytkowników.
	Standardowe
Poziom temp.*	Do 8 krzywych ustawionych przez producenta, z których można wybrać jedną.
Odchyłka temp.*	Dostosować krzywą. -Nieznacznie zwiększ lub zmniejsz temperaturę krzywej.

ECO**		
Poziom temp.*	Do 8 krzywych ustawionych przez producenta, z których można wybrać jedną.	
Minutnik ECO*	Minutnik ECO: Wskazuje stan minutnika ECO. -Jeśli minutnik ECO jest nieaktywny, urządzenie będzie działać przez cały czas w trybie ECO. -Jeśli minutnik ECO jest aktywny, urządzenie będzie działać w trybie ECO tylko w ustawionym okresie czasu. Start: godzina, od której włączona jest krzywa ECO; Koniec: godzina, od której krzywa ECO jest wyłączona -Jeśli ustawiony czas rozpoczęcia jest późniejszy niż ustawiony czas zakończenia, urządzenie będzie działać w trybie ECO przez cały dzień. Godzina uruchomienia i godzina zakończenia nie mogą mieć tej samej wartości. W przeciwnym razie ostatnie ustawienie jest nieprawidłowe i pojawia się okno informacyjne.	
Niest.		
Ustawienia temp.*	Parametry krzywej można regulować.	
Odchyłka temp.*	Dostosowanie krzywej. -Nieznacznie zwiększ lub zmniejsz temperaturę krzywej.	

\* Niewidoczne, jeśli funkcja krzywej temperatury jest nieaktywna.

\*\* Dostępne tylko dla trybu grzania Strefy 1 i aplikacji jednostrefowej.

### Tryb chł., str. 1

Nastawa krzywej temperatury chłodzenia dla strefy 1. Patrz Tryb grzania strefy 1.

#### Tryb ogrz., str. 2

Nastawa krzywej temperatury ogrzewania dla strefy 2. Patrz Tryb grzania strefy 1.

## 

Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona.

#### Tryb chł., str. 2

Nastawa krzywej temperatury chłodzenia dla strefy 2. Patrz Tryb ogrz., str. 2.

# 🖓 UWAGA

Opcja niewidoczna, jeśli funkcja PODW. STREF. jest wyłączona.

#### Wprowadzenie do temp. ustawienia

Dostarcza podstawowej wiedzy na temat krzywej temperatury. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz FAQ.

### 5.3 CWU



#### 

Niewidoczny, jeśli TRYB CWU jest wyłączony.

Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy ustawienie jest aktywne i ustawienie "WYŁ." jest nieaktywne.

Ustawienia CV	VU
Dezynf.	WŁ. >
Szybka CWU	
Grzałka zbiornika	ightarrow
Pompa CWU	WŁ. >

Dezynf.	Zabij Legionellę w wysokiej temperaturze.
→Bieżący stan	Wskazuje stan funkcji dezynfekcji.
→Dzień pracy	Dzień, w którym funkcja Dezynfekcja jest aktywna w ciągu tygodnia. Należy wybrać co najmniej jeden dzień.
→Uruchom	Godzina uruchomienia funkcji Dezynfekcja.
Szybka CWU*	Wskazuje status funkcji Szybka CWU. - Funkcja Szybka CWU wymusza pracę urządzenia w trybie CWU (urządzenie natychmiast przełączy się w tryb CWU). -Szybka CWU służy do włączania dodatkowych źródeł ciepła, takich jak TBH, AHS i IBH do ogrzewania CWU.
Grzałka zbiornika*	Wskazuje stan funkcji grzałki zbiornika. - Funkcja grzałki zbiornika służy do aktywacji TBH.
Pompa CWU	Harmonogram dzienny dla pomp CWU - Można ustawić do 12 poleceń. Czas pracy pomp CWU dla każdego polecenia wynosi 5 minut.

\* Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po zakończeniu funkcji.



	Dezynf.	
Bieżący stan		

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs

Bieżący stan	۲
Dzień pracy	Co dzień
Uruchom	01:00

#### Pompa CWU



### 5.4 Ustawienia



Wskaźnik stanu po prawej stronie interfejsu pokazuje "WŁ.", gdy ustawienie jest aktywne i ustawienie "WYŁ." jest nieaktywne.

Ustaw.	
Tryb cichy	WŁ. >
Grzałka dodatkowa	$\bullet$
Ust. wyśw.	>
Ustawienia WLAN	>

Wymuszone odszr.		Ustaw.	
	Wymuszone odszr.		lacksquare

#### Tryb cichy

W trybie cichym urządzenie działa bez hałasu.

	Tryb cichy	
Tryb cichy		

Nacisnąć 🔘 i można wyświetlić poniższy interfejs.

Supercichy
01:00

Tryb cichy	
Do	12:00
Tryb cichy, min. 2	lacksquare
Od	01:00
Do	06:00

Tryb cichy	Wskazuje stan trybu cichego.
Poz. tr. cichego	Poziom, którego użytkownik chce użyć: (1) Cichy; (2) Bardzo cichy.
Tryb cichy, min. 1	Wskazuje stan minutnika trybu cichego 1.
Uruchom	Godzina uruchomienia minutnika trybu cichego 1.
Koniec	Godzina, po której minutnik trybu cichego 1 zatrzymuje się.
Tryb cichy, min. 2	Wskazuje stan minutnika trybu cichego 2.
Uruchom	Godzina uruchomienia minutnika trybu cichego 2.
Koniec	Godzina, po której minutnik trybu cichego 2 zatrzymuje się.

• Gdy tryb cichy jest aktywny, a minutnik trybu cichego jest nieaktywny, jednostka pracuje w trybie cichym przez cały czas. Kiedy tryb cichy jest aktywny i minutnik trybu cichego jest również aktywny, jednostka pracuje w trybie cichym tylko przez ustawiony czas.

 Jeśli ustawiona godzina rozpoczęcia jest późniejsza niż ustawiona godzina zakończenia, jednostka będzie działać w trybie cichym przez cały dzień. Godzina uruchomienia i godzina zakończenia nie mogą mieć tej samej wartości. W przeciwnym razie ostatnie ustawienie jest nieprawidłowe i pojawia się okno informacyjne.

#### Grzałka dodatkowa

• Niewidoczny, gdy funkcja IBH/AHS jest wyłączona.

Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po wyłączeniu funkcji.

Ustaw.	
Tryb cichy	WŁ. 🗲
Grzałka dodatkowa	
Ust. wyśw.	>
Ustawienia WLAN	>

#### Ust. wyśw.

Ust. v	vyśw.
Godz	12:30
Data	15-08-2022
Język	Polski >
Podświetlenie	>

Ust. wyśw.	
Brzęczyk	
Blokada ekranu	>
Czas blokady ekranu	120 S

Godz	Ustawianie aktualnej godziny HMI.
Data	Ustawianie aktualnej daty HMI.
Język	Ustawianie języka interfejsu HMI.
Podświetlenie	Ustawianie jasności podświetlenia.
Brzęczyk	Wskazuje stan brzęczyka.
Blokada ekranu	Przypomina użytkownikowi, jak zablokować i odblokować ekran.
Czas blokady ekranu	Ustawić zegar automatycznego blokowania ekranu.

#### Ustawienia WLAN

Smart link	>
Reset ustawień WLAN	>

Smart link	Przejść do nowej strony, która zawiera kod SN kontrolera przewodowego. - Za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi na ekran Smart Link, połączenie WLAN jest aktywowane na 5 minut. -Po aktywowaniu połączenia WLAN należy połączyć się z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach aplikacji.
Reset ustawień WLAN	Wyświetli się strona do potwierdzenia. - Jeśli użytkownik potwierdzi resetowanie, urządzenie rozłączy się z aplikacją. Jeśli użytkownik chce używać aplikacji do obsługi urządzenia, należy ponownie połączyć urządzenie z siecią WLAN.

#### Wymuszone odszr.

Bieżący stan: Wskazuje stan wymuszonego odszraniania. • Wskaźnik stanu wyłączy się automatycznie po zakończeniu wymuszonego odszraniania.

## 5.5 Stan urządzenia

Stan jedn.	
	?
Stan jedn.	
Parametr pracy	>
Analiza energii	>
Kontrola SN	>

Parametr pracy	Lista parametrów związanych z urządzeniami (zarówno urządzeniami głównymi, jak i urządzeniami podporządkowanymi). Można sprawdzić aktualny stan każdego parametru. Nacisnąć 🔇 lub 🐊 , aby przełączyć urządzenie. - Zapytać instalatora o więcej informacji na temat każdego parametru.
-------------------	--

Analiza energii	Można sprawdzić wyprodukowaną energię, zużytą moc i wydajność urządzenia dla każdego typu. W sumie trzy rodzaje: - Dane en. grzewczej* - Dane energii CWU* Dwie funkcje: - Dane dotyczące energii: można sprawdzić dane godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne lub dane całkowite. - Analiza energii: można sprawdzić analizę energii. <b>QUWAGA</b> • COP/EER oblicza się w normalnych warunkach pracy.
Kontrola SN	Kod SN kontrolera przewodowego, jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej (jeśli dotyczy). Można sprawdzić zarówno urządzenia główne, jak i urządzenia podrzędne. Nacisnąć   lub   , aby przełączyć urządzenie (urządzenia główne i urządzenia podrzędne).
Poł. serwis.	Numer telefonu instalatora lub sprzedawcy.

\* Widoczne z --- wyświetlane, jeśli funkcja jest odpowiednio wyłączona.

#### Parametr pracy



Analiza energii

>
>
>

Dane dot. energii	>
Analiza energii	>

Dane dot. energii:

Energia ogrzewan	ia: Godz.
Wytworzona energia	8,5 kW
Wytw. energia odnaw.	6,5 kw
Zużyta energia	2,5 kW
COP	3,40

Analiza energii:

Energia og	ırz.
Łącz.	
Wytworzona energia	6000 kwh
Wytw. energia odnaw.	3455 kWh
Zużyta energia	1456 kWh
COP	4,12

5.6 Informacje o błędach



Uzyskać dostęp do ikony 7 na stronie C. Następnie zostaną wyświetlone błędy urządzenia (jeśli występują).

		Inf. o	o błędach	
Jedn.	Kod	Godz	Data	
#00	E8 (70%)	11:27	19-12-2022	
#02	E0 (50%)	15:30	19-12-2022	
#01	E2	10:30	02-12-2022	
#00	E8 (70%)	11:27	25-10-2022	

Można nacisnąć 🔘 przy każdym rekordzie, aby sprawdzić definicję kodu błędu.

Jedn. Kod Godz Data			Inf. o	błędach	
#04 E4 44.07 40.40.0000	Jedn.	Kod	Godz	Data	
#01 E1 11:27 19-12-2022	#01	E1	11:27	19-12-2022	
			vu wody		
Awaria przepływu wody	Awaria i	DIZEDRVV			
Awaria przepływu wody.	Awaria I	przepryv	va woay.		
Awaria przepływu wody.	Awaria	przepłyv	iu wouy.		

### 5.7 FAQ



Przejść do ikony 8 na stronie C. Następnie zostanie wyświetlony kod QR.



Zeskanować kod QR, aby uzyskać więcej informacji na temat kontrolera przewodowego.

# 6 KONFIGURACJA INSTALACJI

Do wypełnienia przez instalatora.

Kod	Ustawienie		lednostka	
Data			Jeunosika	
Ust. CWU				
Tryb CWU			/	
Dezynf.			/	
Priorytet CWU			/	
Pompa_D			/	
Czas ust.prioryt. CWU			/	
dT5_ON			°C	
dT1S5			°C	
T4DHWMAX			°C	
T4DHWMIN			°C	
t_INTERVAL_DHW			Min.	
T5S_DISINFECT			°C	
t_DI_HIGHTEMP.			Min.	
t_DI_MAX			Min.	
t_DHWHP_RESTRICT			Min.	
t_DHWHP_MAX			Min.	
PUMP_D TIMER			/	
PUMP_D RUNNING TIME			Min.	
PUMP_D DISINFECT			/	
Funkcja ACS			/	

Ν	astawa chłodze	nia	
Tryb chłodzenia			/
t_T4_FRESH_C			Godz.
T4CMAX			°C
T4CMIN			°C
dT1SC			°C
dTSC			°C
t_INTERVAL_C			Min.
Strefa 1, emisje C			/
Strefa 2, emisje C			/
Nastawa ogrzewania			
Tryb grzania			/
t_T4_FRESH_H			Godz.
T4HMAX			°C
T4HMIN			°C
dT1SH			°C
dTSH			°C
t_INTERVAL_H			Min.
Strefa 1, emisje H			/
Strefa 2, emisje H			/
Wymuszone odszr.			/
	Konf. trybu auto	)	
T4AUTOCMIN			°C
T4AUTOHMAX			°C

Konf. typu temp.					
TEMP. PRZEPŁYWU WODY			/		
TEMP. POKOJU			/		
PODW. STREF.			/		
Ustaw. termostatu pok.					
TERMOSTAT POKOJOWY			/		
UST. TRYB PRIORYTETU			/		
In	Inne źródło ciepła				
Funkcja IBH			/		
Lok. IBH			/		
dT1_IBH_ON			°C		
t_IBH_DELAY			Min.		
T4_IBH_ON			°C		
P_IBH1			kW		
P_IBH2			kW		
Funkcja AHS			/		
STEROW. AHS_PUMPI			/		
dT1_AHS_ON			°C		
t_AHS_DELAY			Min.		
T4_AHS_ON			°C		
EnSwitchPDC			/		
GAZ-KOSZT			Cena/m <sup>3</sup>		
EL-KOSZT			Cena/kWh		
MAX-NAST.GRZ.			°C		

MIN-NAST.GRZ.			°C	
MAX-SIG.GRZ.			V	
MIN-SIG.GRZ.			V	
FUNKCJA TBH			/	
dT5_TBH_ OFF			°C	
t_TBH_DELAY			Min.	
T4_TBH_ON			°C	
P_TBH			kW	
Funkcja słon.			/	
Ster. zest. słon.			/	
Deltatsol			°C	
Konf. poza domem				
T1S_H.A_H			°C	
T5S_H.A_DHW			°C	
Fu	nkcja specjalna	:		
Ogrz. wst. podłogi T1S			°C	
t_ARSTH			Godz.	
t_Dryup			Dni	
t_Highpeak			Dni	
t_Drydown			Dni	
t_Drypeak			°C	
Godz. uruch.			godz/min	
Data uruch.			dd/mm/rr	

Ogrz. wst. podłogi			/	
Suszenie podłogi			/	
AUT. RESTART				
AUT. RESTART CHŁ/GRZ			/	
TRYB AUTO. RESTART CWU			/	
OG	R. MOCY WE	J.		
OGR. MOCY WEJ.			/	
DEFINI	OWANIE WEJ	IŚCIA		
M1 M2			/	
INTEL. ENERGETYKA			/	
T1T2			/	
ТВТ			/	
P_X PORT			/	
UST	. KASKADOW	/E		
PROC_START			%	
REGULACJA_CZASU			Min.	
RESET ADRESU			1	
Nas	tawa adresu H	MI		
NASTAWA HMI			/	
ADRES HMI DLA BMS			/	

Bit stopu			/	
Ust. wspólne				
t_opóź. Pompy			Min.	
t1_PRZECIWBL.POMPY			Godz.	
t2_PRZECIW.POMPY UR			Sek.	
t1-PRZECIWBL. SV			Godz.	
t2_PRZECIW. SV UR.			Sek.	
Ta-reg.			°C	
DŁ.POMPY F			/	
POMPA_I CICHE WYJ.			%	
Analiza energii			/	
Pompa_O			1	

# 7 PARAMETRY ROBOCZE

Nir	Kod	Wartość	
INI	Data		
1	Model ODU		
2	Tryb pracy		
3	Częstot. sprężarki		
4	Prędk. went.		
5	Zawór rozprężny		
6	Temp. rozł. spręż. Tp		
7	Temp. ssania spręż. Th		
8	Temp. wymien. zew. T3		
9	Temp. pow. zew. T4		
10	Temp. modułu TF		
11	Ciśn. czynnika P1		
12	Ciśn. czynnika P2		
13	Temp. wym. F-wlot T2B		
14	Temp. wym. F-wylot T2		
15	Temp. wl. wody wym. Tw_in		
16	Temp. wyl. wody wym. Tw_out		
17	Temp. wody wylot T1		
18	Temp. wody obieg.2 Tw2		
19	Temp. pom. Ta		
20	Temp. zbiornika CWU T5		

21	Zbiorn. buf. temp. TBt		
22	Krzywa temp. T1S_C1 CLI.		
23	Krzywa temp. T1S2_C2 CLI.		
24	Ciśnienie wody		
25	Przepływ wody		
26	Prąd ODU		
27	Napięcie ODU		
28	Nap. stałe		
29	Prąd stały		
30	Pump_I PWM		

### www.kaisai.com



Owner's manual • Instrukcja obsługi • Bedienungsanleitung